

Der Einbau – leicht gemacht



Je nach Befestigungsmethode entweder in jeder Fensterecke Befestigungsanker eindrehen oder im Blendrahmen seitlich Löcher bohren (Eckenabstand ca. 15cm).



Das Fenster in die Maueröffnung stellen, mit der Wasserwaage ausrichten und in den Ecken mit Keilen fixieren. Anschließend vorsichtig eine Funktionskontrolle durchführen.



Flügel ausbauen. Durch den Maueranker bzw. den Blendrahmen in das Mauerwerk bohren und verschrauben. Flügel wieder einsetzen.



Dämmen der Hohlräume mit nicht nachdrückendem Schaum (Zargenschaum).



Nach dem Aushärten den überstehenden Montageschaum mit einem scharfen Messer abschneiden.



Fugen innen dampfdicht und außen schlagregendicht und diffusionsoffen abdecken. Zum Abschluss das neue Fenster sauber einputzen.